



Elle2 S.n.c.

Via G. Garibaldi 5/38 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italy
Tel./Fax. 0457145454
E-mail: elle2@elle2.net Internet: www.elle2.net
C.F./P. Iva 03453210233
N° Iscr. Reg. Impr. VR/03453210233 R.E.A N° 337738

Sacco Autosigillante Mod: SA/E2 serie "LIGHT" (Brevettato)

Il sacco può essere applicato su qualsiasi marca e tipo di Cassaforte che abbia le dimensioni sufficienti all'installazione ed è suddiviso in due parti così composte:

- Lato superiore in acciaio zincato sagomato, che raggruppa tutta la meccanica di scorrimento e bloccaggio dello sportello scorrevole.
- Lato inferiore in sacco telato normalmente di colore blu scuro, le cui parti sono unite internamente da doppia cucitura. Le altezze 'H' utili sono tre:
- A = 550mm B = 750mm C=1000mm
- (Optional H=270mm, H=340mm, H= 400mm, H=1250mm o su richiesta specifica)

Il foro di introduzione borselli (240x110) è il più grande tra la concorrenza, mentre le dimensioni esterne (305x310) variano più o meno di 10-20mm; questo permette il suo utilizzo sostituendo anche quelli già installati, ma per funzionare deve usufruire della propria Piastra Guida Sacco che viene fissata a quella esistente o sostituita a seconda dei casi con l'aggiunta di una eventuale lamiera di adattamento.

Ogni sacco è dotato di una propria coppia di chiavi. A richiesta si possono avere anche con chiavi uguali.

Sacco Autosigillante Mod: SA/E2 serie "SMART LIGHT" (Brevettato)

Il sacco può essere applicato su qualsiasi marca e tipo di Cassaforte/Bancomat che abbia le dimensioni sufficienti all'installazione. **La sua caratteristica principale sta nelle sue dimensioni ridotte.** Infatti è stato concepito per essere installato in tutti quei esercizi di SELF SERVICE in cui vige la necessità di utilizzare un sacco di raccolta auto-chiudente. Una sua installazione tipica la si può considerare nelle colonnine automatiche dei distributori di carburante, in bancomat di dimensioni ristrette, oppure per casse anti-rapina collocate sotto scrivanie.

Il sacco è suddiviso in due parti così composte:

- Lato superiore in acciaio zincato sagomato, che raggruppa tutta la meccanica di scorrimento e bloccaggio dello sportello scorrevole.
- Lato inferiore in sacco telato normalmente di colore blu scuro, le cui parti sono unite internamente da doppia cucitura. L' altezza 'H' utile è di 400mm o su richiesta specifica.

Il foro di introduzione banconote (134mm x 61mm) è di dimensioni sufficienti per l'installazione su dispositivi dotati di **emettitori di banconote più diffusi in commercio.** Questo permette il suo utilizzo sostituendo anche quelli già installati, ma per funzionare deve usufruire della propria Piastra Guida Sacco che viene fissata a quella esistente o sostituita a seconda dei casi con l'aggiunta di una eventuale Kit di adattamento.

Ogni sacco è dotato di una propria coppia di chiavi. A richiesta si possono avere anche con chiavi uguali.



Elle2 S.n.c.

Via G. Garibaldi 5/38 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italy
Tel./Fax. 0457145454
E-mail: elle2@elle2.net Internet: www.elle2.net
C.F./P.Iva 03453210233
N° Iscr. Reg. Impr. VR/03453210233 R.E.A N° 337738

Istruzioni per l' Introduzione/Estrazione del sacco:

Introduzione:

Il sacco deve avere lo sportello arretrato e bloccato, in posizione di apertura. (Il bloccaggio avviene automaticamente quando, tramite la chiave lo si fa scorrere per l'apertura fino all'arresto)
A cassaforte aperta, posizionare il sacco sulle due guide laterali sporgenti dalla Piastra Guida Sacco e spingere fino all'arresto; in posizione di lavoro il sacco sporge dalla guida di 3 mm.
Nella fase di introduzione sulla guida, il perno sporgente dello sportello, è posizionato automaticamente per entrare nella feritoia frontale di sinistra. Per il buon funzionamento, a sacco inserito, la distanza tra esso ed il battente chiuso deve essere di pochi mm, in alternativa il costruttore della Cassaforte/Bancomat deve recuperare tale distanza tramite prolunghe da fissare al battente lato interno.

Estrazione:

A cassaforte aperta, con una mano estrarre VELOCEMENTE il sacco dalla guida.
Lo sportello chiude il foro di introduzione borselli bloccandolo in 2 fasi, questo per evitare un qualsiasi tentativo di estrazione dalla guida con lo sportello aperto. Lo sblocco e l'apertura avvengono solo con la chiave. Per sbloccare il cassetto è necessario rompere il sigillo posizionato sul cilindro della serratura, inserire la chiave e ruotarla fino all'arresto. (Il perno mobile, automaticamente si sposta da destra a sinistra)
Con la chiave ruotata far scorrere il cassetto per tutta la sua corsa, quindi estrarre la chiave. A questo punto il foro è aperto per l'estrazione delle banconote.

Inserendo il sigillo nel cilindro della serratura e adagiando la parte in eccesso nel proprio vano, il sacco è pronto per una nuova operazione.

SCHEMA FISSAGGIO SIGILLO DI SICUREZZA

Al fine di garantire il corretto funzionamento del Sacco auto-sigillante viene di seguito mostrato la corretta sigillatura del cilindro.

Serie "Light"



Serie "Smart Light"



NB: Inserire la parte eccedente del sigillo nell'apposito vano di alloggiamento.